



GB 54 BASKETBALL
SYSTEME

MODELE NO.
B2255EF
ARTICLE NO.
2101



GUIDE D'INSTALLATION

CONSEILS DE PRÉ-ASSEMBLAGE

1. **Lisez attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage.** Lisez chaque étape complètement avant de commencer chaque étape.
2. **Certaines pièces plus petites peuvent être expédiées à l'intérieur de pièces plus grandes. Vérifiez l'intérieur de toutes les pièces et cartons avant d'assembler ou de commander des pièces.**
3. **Pour faciliter l'assemblage, utilisez l'identificateur de matériel à la page 7-9 pour identifier et trier toutes les fixations. Vérifiez tous les cartons pour les kits. Le matériel Ali peut ne pas se trouver dans un seul kit.**
4. **Ne serrez pas la quincaillerie avant d'y être invité. Si le matériel est serré trop tôt, les trous de montage peuvent ne pas s'aligner et les pièces peuvent ne pas s'emboîter facilement. Laissez les contre-écrous légèrement desserrés jusqu'à ce qu'on vous demande de les serrer.**
5. **Conservez ces instructions et votre preuve d'achat (reçu) au cas où le fabricant devrait être contacté pour des pièces de rechange.**

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES (NON INCLUS)

Sacs de béton de 11 à 80 lb
 1 - Tarière tarière (en option)
 1 - Coffrage à béton (voir note après l'étape 2) 1 - Clé plate 1/2"
 1 - Douille et cliquet 1/2" (en option)
 1 - Clé à fourche 15/16"
 1 - Douille et cliquet 15/16" (en option) 1
 - Douille et cliquet Weil profond 9/16"
 1 - Clé à fourche 9/16"
 1 - Douille 3/4" et cliquet (en option)
 1 - Clé à fourche 3/4"
 1 - Perceuse sans fil et foret 9/64"

2 clés à fourche de 7/16" ou 1 clé à fourche et clé à molette

1 - tournevis à douille 5/16" pour perceuse sans fil (utilisé pour assembler les tampons de planche) 1 - clé hexagonale 7/32" (incluse)
 1 - brouette
 1 - tuyau d'arrosage
 1 - Tournevis cruciforme
 1 - Niveau
 1 - Ruban à mesurer
 1 - Maillet en caoutchouc
 1 - Ensemble de rembourré
 Chevaux de scie
 1 - Lunettes de sécurité
 1 - Échelle

MISE EN GARDE

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.

- Do not climb on the basketball stand;
- Do not hang on the rim/basket;
- Not intended for basketball games with competitive character, only suitable for practice of throwing techniques
- Install only on flat solid ground;
- Do not use in extreme wind or bad weather, the basketball stand could tip over!



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.



MISE EN GARDE

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour un fonctionnement sûr du système.

- Ne plongez pas sur cet appareil
- Ne vous suspendez à aucune partie de l'appareil, y compris le panneau arrière, le rebord, les supports ou le filet.
- Ne vous asseyez pas, ne grimpez pas ou ne jouez pas sur un poteau.
- Gardez les matières organiques éloignées de la base du poteau. L'herbe, la litière, etc. peuvent provoquer de la corrosion et/ou une détérioration.
- Vérifiez le système de pôles pour des signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlevez complètement la rouille et/ou la peinture écaillée et repeignez avec de la peinture émail extérieure. Si la rouille a pénétré à travers l'acier n'importe où, remplacez immédiatement le poteau.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de lest, de quincaillerie desserrée, d'usure excessive et de signes de corrosion et réparez avant de l'utiliser.
- Pendant le jeu, faites preuve d'une extrême prudence pour éloigner le visage des joueurs du panneau, du bord et du filet. Des blessures graves peuvent survenir si les dents/le visage entrent en contact avec le panneau, le rebord ou le filet.
- Portez un protège-dents lorsque vous jouez pour éviter les blessures dentaires.
- Lors du réglage de la hauteur, gardez les mains et les doigts éloignés des pièces mobiles.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.

- Si vous utilisez une échelle du ring, soyez extrêmement prudent.
- 4 personnes sont recommandées pour cette opération.
- Installez correctement les sections de poteau (le cas échéant). Ne pas le faire pourrait permettre aux sections de poteaux de se séparer pendant le jeu.
- Avant de creuser, contactez l'entreprise de services publics pour localiser les câbles électriques souterrains, les conduites de gaz et d'eau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes électriques aériennes dans un rayon de 20 pi (7 m) de l'emplacement du poteau.
- Le climat, la corrosion ou une mauvaise utilisation peuvent entraîner une défaillance du système.
- Si une assistance technique est nécessaire, contactez le fabricant.
- La hauteur opérationnelle minimale est de 61611 (1,98 m) jusqu'au bas du panneau.

La plupart des blessures sont causées par une mauvaise utilisation et/ou le non-respect des instructions. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce système.

CALENDRIER D'INSTALLATION

1. Prior to anchor system and goal assembly, call utility services for location of underground utility lines before you dig.
2. L'assemblage vertical du poteau principal est un processus de pièce two.

PARTIE 1

Jour 1. Terminez les instructions d'installation du système d'ancrage.
(Au dessous de)
Jour 2-4. Laisser durcir le béton.

Jour 5.

PARTIE 2

Instructions d'assemblage complètes
Goliath®. (Nécessite quatre adultes)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SYSTÈME D'ANCRAGE (Jour 1)

⚡ AVERTISSEMENT ⚡

Avant de creuser un trou pour le système d'ancrage, vérifiez s'il y a des lignes électriques, de gaz, d'eau et de télécommunication enterrées ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou mortelles ! Contactez votre compagnie de services publics locale en cas de doute.

Articles nécessaires pour l'installation d'ancrage (non inclus)
9 sacs de béton de 80 lb (2 à 3 supplémentaires recommandés) 1 - brouette 1 - excavatrice à poteau (facultatif) 1 - hase de jardin 1 - clé à fourche 15/16" 1 - niveau

1 - 15/16" socket and ratchet (optional)

1 - concrete form (see note after step 2)

Remarque : Pour de meilleurs résultats avec moins de vibrations, le système d'ancrage doit être indépendant du court. Si vous coulez du béton pour les deux en même temps, ajoutez un joint de dilatation entre les deux. Remarque : lorsque vous creusez un trou, si vous frappez un rocher et cannaï creuser en contactant un entrepreneur.

1. Déterminer l'emplacement de l'ancrage système. L'emplacement approprié est aussi le tribunal sans faire contact, as illustré à la figure 1. Cette, cependant, est une règle générale. Si vous avez besoin de localiser le système d'ancrage dans un endroit autre que ceci, utilisez les dimensions suivantes comme guide.

-- SURPLOMB ----

Porte-à-faux lorsqu'il est ajusté à 10 ft. = 26"

Remarque : Un dégagement arrière minimum de 18 po est requis derrière le poteau.

2. Assemblez le système d'ancrage comme suit : Vissez l'écrou (#45) vers le bas des filetages sur le boîtier d'ancrage (#50) insérez les filetages du boîtier d'ancrage (#50) à travers le trou de l'écrou (#45) et fixez avec un écrou (#45). Répétez cette étape pour les boulons d'ancrage restants. Voir la figure

2. Remarque : Chaque patte des boulons d'ancrage doit orienter le boîtier d'ancrage vers la droite. Voir détail A.





Figure 2

Figure 1




Remarque : Il est recommandé d'utiliser un coffrage à béton pour les 4" supérieurs du béton. Des coffrages en carton peuvent être achetés dans certaines quincailleries et magasins de bricolage ou un coffrage en bois peut être construit à partir de 2 x 4.
Remarque : Si vous ne creusez pas et ne remplissez pas le trou comme indiqué, cela entraînera une augmentation des vibrations du système.

3. Il est toujours bon d'acheter deux ou trois sacs de béton supplémentaires, juste au cas où vous en auriez besoin. Si des sacs supplémentaires ne sont pas utilisés, vous pouvez les rapporter au magasin.


4. Mélangez et versez le béton dans le trou. Suivez les instructions sur le sac de béton. Arrêtez-vous à environ 18" sous le niveau du terrain.
5. Insérez quatre barres de renfort (n° 40) dans le béton à 8" d'intervalle en créant un carré au centre sur l'hale.
6. Finir de couler le béton jusqu'au niveau du terrain. Pousser le système d'ancrage dans le béton et agiter pour éliminer les vides dans le béton. Utilisez immédiatement un niveau à niveau et une plaque d'ancrage carrée à la surface de jeu. Nettoyez tout béton pouvant se trouver sur les filetages exposés.

Remarque : Les quatre écrous du bas seront définitivement intégrés dans le béton. Les quatre écrous supérieurs restent sur les boulons et sont utilisés pour le nivellement. (Voir page 25). Laisser durcir concrètement pendant un minimum de 72 heures.


LISTE DES PIÈCES (PAS DE TAILLE RÉELLE)




ENSEMBLE DE PANNEAUX, 54" X
33" 6A-7798-10
QTÉ. 1




PÔLE
INFÉRIEUR
LA-7961-10
QTÉ. 1




PÔLE
SUPÉRIEUR
1A-7962-10
QTÉ. 1



ASSEMBLAGE BRAS DE
PLANCHE INFÉRIEURE avec
logo Goalith
1A-7975-10
QTÉ. 1




ASSEMBLAGE DU BRAS DE LA
PLANCHE SUPÉRIEURE
1A-7963-10
QTÉ. 2




RENFORT, BRAS DE
PLANCHE
2S-9442-10
QTÉ. 1

(Emballé avec les
pièces #8,9 & 14)




JANTE DE POIDS
MOYEN
6A-6374-01
QTÉ. 1




PLAQUE DE
COUVERTURE DE
JANTE
2S-6427-01
QTÉ. 1

(Emballé avec les
pièces #6,9 & 14)




3F-6010-00
QTÉ. 1
(Emballé avec les
pièces #6,8 & 14)


LISTE DES PIÈCES (PAS DE TAILLE RÉELLE)




TAMPON DE
PLANCHE, LH
3M-6581-00 QTÉ. 1




TAMPON DE
CARTE, DR
3M-6580-00 QTÉ. 1




ACTIONNEUR
4A-6605-00
QTÉ. 1




POIGNÉE
D'ACTIONNEUR
4A-6606-00
QTÉ. 1




POSTE
D'OREILLE
2S-6795-02
QTÉ. 2
(Emballé avec les
pièces #6, 8 & 9)



AUTOCOLLANT DE HAUTEUR
4L-8697-00
QTÉ. 1
(Livré avec le manuel du
propriétaire)



TUBE PIVOTANT
8S-6658-00
QTÉ. 1
(Emballé dans un kit de
matériel)



TIRER LA GOUPILLE
7B-6255-00
QTÉ. 1
(Emballé avec la poignée de
l'actionneur)



MANCHON D'ACTIONNEUR
3M-6542-00
QTÉ. 1
(Pré-assemblé à la pièce #12)



CAPUCHON DE
L'ACTIONNEUR
3M-8941-00
QTÉ. 1
(Pré-assemblé à la pièce #12)




BOUCHON DE TUBE, 4"
CARRÉ 3M-6850-00
QTÉ. 1
(Pré-assemblé à la pièce #3)



COUVERCLE DE
POSTE
3M-8960-00 QTÉ. 1


LISTE DU MATÉRIEL (TAILLE RÉELLE)



3/8 - 16 X 7,5 " HHCS, Grade 5
1B-6483-10
QTÉ. 2



3/8-16 X 7.00 HHCS, ZINC GR 5
1B-6484-10
QTÉ. 2




3/8-16 X 6.25" HHCS, GRADE 5
1B-7188-00
QTÉ.1




3/8-16 X 5" HHCS, GRADE 5
1B-6485-10
QTÉ. 2

Remarque : La plaque de base du kit d'ancrage est située au bas du kit de quincaillerie dans le carton de quincaillerie.




3/8-16 X 2 3/4" HHCS
1B-6195-00
QTÉ. 2




5/16-18 X 1.75 HHCS, ZINC
1B-7190-00
QTÉ.4


LISTE DU MATÉRIEL (TAILLE RÉELLE)



1/2-13 X 1 1/2" HHCS
1B-6486-10
QTÉ. 1



3/8-16 X 1.50 CB, ZINC
1B-7187-00
QTÉ. 4



3/8-16 X .625 SBHS, ACIER INOXYDABLE
1B-7189-00
QTÉ. 8



1/4-20 X 2.75 HHCS, ZINC
1B-7196-00
QTÉ. 1




10 X 1.0 ZINC
AUTOPERCEUSE / VIS
AUTOTARAUDEUSE
1 B-6479-00
QTÉ. 6




VIS #8 X 1/2"
1B-6788-00
QTÉ. 4


LISTE DU MATÉRIEL (TAILLE RÉELLE)




1/2" FLAT WASHER, ZINC
2B-6093-00
QTY: 2




RONDELLE EN
NYLON, DI 0,38 X I
025 DE 3M-6883-00
QTY: 8




RONDELLE PLAIE
3/82B-6114-00
QTY: 4




RONDELLE
3/8"
701-50
QTY: 16




RONDELLE
5/16"
2B-6024-00
QTY: 8




RONDELLE PLATE SAE
1/4" 2B-6014-00
QTY: 2



ESPACEUR
D'ARRÊT
8S-6657-00
QTY: 2




ENTRETOISE EN NYLON,
0,4 DI X 0,78 DE X 0,25
ÉPAIS 3M-6269-00
QTY: 2



1/2-13 NOIX NYLOK, ZINC
2B-6095-00
QTY: 1




3/8-16 CONTRE-
ÉCROU
901-28
QTY: 13



5/16-18 ÉCROU NYLOK
ZINC 2B-6009-02
QTY: 4




1/4-20 CONTRE-
ÉCROU, ZINC
2B-6792-00
QTY: 1




CLÉ
HEXAGONALE
7/32"
7B-8563-00
QTY: 1


LISTE DU MATÉRIEL (TAILLE RÉELLE)



LISTE DES PIÈCES (PAS DE TAILLE RÉELLE)



MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)



3/8-16 X .625 SBHS, ACIER
INOXYDABLE 1 B-7189-00
QTÉ.4



GARDEZ LES ENFANTS LOIN DE LA ZONE DE MONTAGE. DEUX ADULTES CAPABLES SONT NÉCESSAIRES POUR LES ÉTAPES SUIVANTES.

NOTE

AVEC L'AIDE D'UN AUTRE ADULTE, SOULEVEZ SOIGNEUSEMENT LE POTEAU SUPÉRIEUR (#3) ET GLISSEZ-LE DANS LE POTEAU INFÉRIEUR (#2). LES TROUS DANS LES PÔLES DOIVENT ÊTRE UNIS SANS ÉCART ENTRE LES PÔLES.





POINTS DE PINCEMENT ! NE placez PAS votre main ou vos doigts dans l'un de ces endroits lors de l'insertion de la perche.

OUTILS NÉCESSAIRES




Emballé dans un kit de quincaillerie.



NOTE

UTILISEZ UNE CLÉ HEXAGONALE DE 7/32" POUR INSÉRER 2 VIS À TÊTE BOUTON AVANT ET 2 VIS À TÊTE BOUTON ARRIÈRE (#29). SERREZ LES VIS COMPLÈTEMENT À CE MOMENT.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)



3/8-16 X .625 SBHS, ACIER
INOXYDABLE 1 B-7189-00
QTÉ.4



⚠ MISE EN GARDE ⚠

GARDEZ LES ENFANTS LOIN DE LA ZONE DE MONTAGE. DEUX ADULTES COMPÉTENTS SONT NÉCESSAIRES POUR LES ETAPES SUIVANTES.

OUTILS NÉCESSAIRES




Emballé dans un kit de quincaillerie.




NOTE

UTILISEZ UNE CLÉ HEXAGONALE DE 7/32" POUR INSÉRER LES 4 VIS À TÊTE BOUTON LATÉRALE (#29). SERREZ VISSER COMPLÈTEMENT À CE MOMENT.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)



1/4-20 X 2.75 HHCS, ZINC
1B-7196-00
QTY. 1



WASHER, 1/4" SAE FLAT
2B-6014-00
QTY. 2





1/4-20 LOCKNUT, ZINC
2B-6792-00
QTY. 1

OUTILS NÉCESSAIRES



OUTILS NÉCESSAIRES




NOTE
INSTALLER LE BOULON (#30), LES RONDELLES (#38) ET L'ÉCROU (#44) DANS LES DOUILLES DE RENFORT DE JOINT COMME ILLUSTRÉ. SERREZ (#30) LE BOULON ET L'ÉCROU (#44) JUSQU'À BIEN SÉCURISÉS.

NOTE:

Préparez une zone plate exempte de débris. Tenez les enfants éloignés de la zone de montage. Deux adultes compétents sont nécessaires pour les étapes suivantes.

! MISE EN GARDE !
ASSUREZ-VOUS QUE LA PERCHE EST FIXÉE SUR LES CHEVALETS
ET NE LA LAISSEZ JAMAIS SANS SURVEILLANCE.


NOTE
PLACER L'ASSEMBLAGE DU POTEAU
SUR DEUX CHEVALETS COMME ILLUSTRÉ.



NOTE
Place the end of the pole close to where
the anchor system is located. This will
make it easier when you set the post
assembly upright.

Previously installed
Anchor System.

OUTILS NÉCESSAIRES




MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)




3/8-16 X 5" HHCS, GRADE 5
1B-6485-10
QTÉ. 2

24



36





RONDELLE
3/8"701-50
QTÉ. 4

42



CONTRE-ÉCROU 3/8-16
901-28
QTÉ. 2




NOTE

ATTACHEZ LES OREILLES DE POSTE COMME ILLUSTRÉ.
Serrez la quincaillerie aux 3/4 environ. Laissez
suffisamment de jeu pour fixer l'actionneur à la page 18.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE




3/8-16 X 7.00 HHCS, ZINC GR 5
1B-6484-10
QTY. 1



rondelle 3/8"
701-50 QTÉ. 2



3/8-16 LOCKNUT
901-28
QTY. 1



WASHER 0.38 ID X 1.25 OD,
NYLON
3M-6883-00
QTY. 2

TOOLS NEEDED




NOTE

IL EST IMPORTANT QUE L'INSTALLATEUR COMPRENNE LA NÉCESSITÉ DES RONDELLES EN NYLON (#34) FOURNIES. CES RONDELLES ESPACENT SUFFISAMMENT LES PIÈCES PEINTES AUX POINTS DE PIVOT. NÉGLIGER L'UTILISATION DE CES RONDELLES ENTRAÎNERA DES PIÈCES ROUILLÉES.


HELPFUL HINT:

To secure item #34 (3M-6883-00) Nylon Washer in position for assembly use several small strips of tape, drops of hot melt glue or other adhesive. Make sure Nylon Washer is positioned correctly before securing.



NOTE


Attach Lower Arm (#4) to the holes that are centered on the pole, the offset holes will be used for a later step (for arm stops). **Tighten hardware but back off half a turn** once you feel the hardware is snug. Make sure Nylon Washers (#34) are installed between the arms and Pole as shown.





LOGO FACE À L'EXTÉRIEUR

Assurez-vous que le lettrage Goaliath est à l'endroit comme indiqué.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE




TUBE PIVOTANT
8S-6658-00
QTÉ. 1
(Emballé dans un kit de matériel)




NOTE

LE TUBE DE PIVOT (#16) DOIT PASSER À TRAVERS LE CAPUCHON DE L'ACTIONNEUR (#19), LE MANCHON DE L'ACTIONNEUR (#18) ET LE TUBE DE L'ACTIONNEUR EN ACIER (#12).


HARDWARE NEEDED (ACTUAL SIZE)



1/2-13 X 1 1/2" HHCS
1B-6486-10
QTY. 1



1/2" FLAT WASHER, ZINC
2B-6093-00
QTY. 2




1/2-13 NUT NYLOK, ZINC
2B-6095-00
QTY. 1


TOOLS NEEDED



3/4"






3/4"



PULL PIN
7B-6255-00
QTY. 1


NOTE

Attach actuator (#12) to post ears as shown, tighten but leave loose enough for actuator to pivot. At this time attach the Actuator handle (#13) with pin (#17).




MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)

OUTILS NÉCESSAIRES




3/8-16 X 7.00 HHCS, ZINC GR 5
1B-6484-10
QTÉ. 1



NOTE



If needed extend the actuator by turning the handle clockwise until the actuator Pivot tube hole lines up with the holes on lower board arm.



NOTE

Pivot actuator up and attach to the lower board arm assembly. **Tighten hardware but back off half a turn** once you feel the hardware is snug. Make sure Nylon Washers (#34) are installed between the arms and Actuator pivot tube as shown.

OUTILS NÉCESSAIRES




NOTE
Tighten Lock Nuts (#42) that hold the post ears until tight.

HARDWARE NEEDED (ACTUAL SIZE)


TOOLS NEEDED





3/8 - 16 X 7.5" HHCS, Grade 5
1B-6483-10
QTY. 1



3/8-16 LOCKNUT
901-28
QTY. 1




STOP SPACER
8S-6657-00
QTY. 2





NOTE
Attach stop spacers in the hole next to the upper arm as shown. Tighten until tight.


HARDWARE NEEDED (ACTUAL SIZE)




TOOLS NEEDED



HARDWARE NEEDED (ACTUAL SIZE)



5/16-18 X 1.75 HHCS, ZINC
1B-7190-00
QTY. 4






5/16" WASHER
2B-6024-00
QTY. 8



5/16-18 NUT NYLOK ZINC
2B-6009-02
QTY. 4

TOOLS NEEDED



NOTE


Attach Board arm brace as shown but hand tighten hardware only. This will make it easier when attaching the Backboard. You will tighten this after the backboard is installed.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

LE PLACEMENT DU POTEAU SUR LE SYSTÈME D'ANCRAGE NÉCESSITE AU MOINS TROIS ADULTES CAPABLES.

LE POTEAU VEUT SE PENCHER TOUT EN ESSAYANT DE SE TENIR SUR LES BOULONS D'ANCRAGE.

1. Avec une personne tenant le poteau inférieur, demandez à une deuxième personne de retirer un chevalet de sciage, puis abaissez soigneusement le poteau sur le sol.
2. Avec l'aide d'un autre adulte capable, faites pivoter l'ensemble sur les boulons d'ancrage. Avoir une troisième personne prête avec les rondelles et les écrous et les clés correspondantes, lire et comprendre la page suivante avant de faire pivoter cet ensemble vers le haut.



NOTE

Place the end of the pole close to where the anchor system is located. This will make it easier when you set the post assembly upright.


NOTE

When pivoting the basketball system upright the top arms will pivot down, make sure to keep those under control so they rest safely on the lower board arms.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)



5/8" - 11 ÉCROU
HEXAGONAL
2B-6097-02
(QTÉ. 4)



RONDELLE DE
BLOCAGE FENDUE
5/8"
2B-6099-02
(QTÉ. 4)




RONDELLE PLATE
5/8" 2B-6098-03
(QTÉ. 8)




CAPUCHON EN PLASTIQUE
PROTECTEUR DE
FILETAGE 5/8"
3M-9040-00
(QTY. 4)

TOOLS NEEDED



OR



Level

! MISE EN GARDE !

LE PLACEMENT DU POTEAU SUR LE SYSTÈME D'ANCRAGE NÉCESSITE AU MOINS DEUX ADULTES CAPABLES.
LE POTEAU VEUT SE PENCHER TOUT EN ESSAYANT DE SE TENIR IT SUR LES BOULONS D'ANCRAGE.

NOTE

NE RETIREZ PAS LES ÉCROUS INFÉRIEURS #45 QUE VOUS AVEZ INSTALLÉS À L'ÉTAPE 2 (PAGE 3)

***Matériel situé dans la boîte du kit d'ancrage**

3. Soulevez le poteau sur le système d'ancrage et fixez-le avec la quincaillerie comme illustré. Serrez les attaches à la main, laissez suffisamment de jeu pour niveler le poteau. Placez un niveau sur le poteau et ajustez les écrous inférieurs 45 jusqu'à ce que le poteau soit de niveau (de gauche à droite et d'avant en arrière). Serrez les quatre écrous hexagonaux supérieurs à 45°.

4. Poussez sur le capuchon protecteur de filetage 48 jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Le bouchon est peut-être serré, poussez fort mais **NE** frappez **PAS** avec un marteau ! Voir détail A.

Laisser durcir le béton pendant un **MINIMUM** de 72 heures avant d'installer l'hulleg p





Figure 10



DETAIL A

NOTE:


Si le système de basket-ball doit être déplacé, n'essayez pas de récupérer les bouchons. Les capuchons (#48) seront serrés, veuillez les retirer avec des pinces et les jeter. De nouveaux capuchons viendront dans le nouveau système d'ancrage.

NOTE:

Si les capuchons (#48) manquent pour une raison quelconque, veuillez contacter le service client.

NOTE:

Les écrous inférieurs #45 peuvent être utilisés pour le système de mise à niveau.



Avant de passer à l'étape suivante, préparez le matériel et les outils avec au moins 3 autres personnes compétentes, lisez complètement la page suivante et comprenez-la avant de commencer l'étape suivante.


MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)



23



3/8-16 X 6,25" HHCS,
CATÉGORIE 5 1 B-7188-00
QTÉ. 1




36

RONDELLE
3/8"701-50
QTÉ. 2



42

CONTRE-ÉCROU
3/8-16 901-28
QTÉ.1



34

RONDELLE EN
NYLON, 0,38 DI X
1,25 DE
3M-6883-00
QTÉ. 2

OUTILS NÉCESSAIRES



9/16"



9/16"




! MISE EN GARDE !

**LA FIXATION DU BACKBOARD AUX BRAS DE
PLANCHE NÉCESSITE AU MOINS QUATRE ADULTES
COMPÉTENTS**

! MISE EN GARDE !

**MANIPULEZ LE PANNEAU AVEC SOIN, C'EST UN
PRODUIT EN VERRE PORTEZ TOUJOURS DES
LUNETTES ET DES GANTS DE SÉCURITÉ LORSQUE
VOUS MANIPULEZ LE VERRE.**

5. Avec au moins quatre adultes capables, soulevez l'assemblage du panneau arrière et demandez à la cinquième personne d'attacher le bras de planche inférieur 2 au support de jante comme indiqué dans le détail B.




NOTE


**NE SERREZ PAS TROP CES BOULONS. CETTE
IS A PIVOT POINT, SNUG EST ASSEZ SERRÉ.**

CONSEIL UTILE:

Pour fixer l'article n° 34 (3M-6883-00) rondelle en nylon en position pour l'assemblage, utilisez plusieurs petites bandes de ruban adhésif, des gouttes de colle thermofusible ou un autre adhésif. Assurez-vous que la rondelle ionique N est correctement positionnée l'avant la sécurisation. y p y g




MATÉRIEL NÉCESSAIRE



RONDELLE 3/8"
701-50
QTÉ. 4



CONTRE-ÉCROU 3/8-16
901-28
QTÉ. 2




RONDELLE EN
NYLON, 0.38 ID X
1.25 OD 3M-6883-00
QTÉ. 2




3/8-16 X 2 3/4" HHCS
1B-6195-00
QTÉ. 2

OUTILS NÉCESSAIRES



6. Faites pivoter les bras supérieurs vers le haut et fixez-les à l'extérieur du cadre du panneau arrière, comme illustré. Assurez-vous d'avoir une rondelle en nylon (#34) entre les bras et le cadre du panneau. Serrez ce matériel jusqu'à ce qu'il soit bien serré, mais n'écrasez pas les tubes.




NOTE

NE SERREZ PAS TROP CES BOULONS. CE POINT IS A PIVOT, SNUG EST ASSEZ SERRÉ.


NOTE

AFTER THE BACKBOARD IS ATTACHED SNUG TIGHTEN THE BOARD ARM BRACE HARDWARE, FROM PAGE 23, BUT DO NOT COLLAPSE THE TUBES.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)



3/8-16 X 1.50 CB, ZINC
1B-7187-00
QTY. 4



RONDELLE PLATE 3/8
2B-6114-00
QTY. 4



CONTRE-ÉCROU 3/8-16
901-28
QTY. 4



VIS #8 1/2"
1B-6788-00
QTY. 4



Outils nécessaires



Phillips



9/16"



Note: Board arms not shown for clarity.

CAUTION
NEVER USE RIM WITH COVERPLATE REMOVED!

NOTE
TAKE PROTECTIVE COATING OFF THE BACKBOARD BEFORE ATTACHING THE RIM. LEVEL RIM AND FULLY TIGHTEN THE HARDWARE. MAKE SURE TO INSTALL RIM COVER PLATE WITH (#32) SCREWS.

7. Vérifier tous les écrous et boulons et s'assurer que tout est correctement serré. NE PAS trop serrer les points de pivotement, car ils sont suffisamment serrés.

8. Utiliser les tampons (no 44) et (no 45) comme gabarit et marquer les emplacements des trous sur le cadre de la planche. Voir le détail B.

Remarque : Les vis (n° 31), utilisées à l'étape 10, sont des vis à perçage automatique et doivent être installées sans trous de perçage. Cependant, il sera plus facile d'installer les vis si vous percez


Trous de 9/64". PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ en cas de perçage de trous.

9. Percez des trous de 9/64" dans le cadre de la planche dorsale en acier. Voir le détail A. Ne percez pas les deux côtés du cadre de la planche dorsale.

Remarque : Perceuse sans fil recommandée pour l'installation des vis. Ne pas serrer trop les vis pour les dénuder.

Remarque : Pour installer les vis, il sera plus facile d'utiliser une perceuse sans fil avec douille de 5/16" (au lieu de la tête Phillips).

10. Fixer les patins de la planche dorsale (no 10) et (no 11), comme indiqué, à l'aide des vis (no 31). Remarque : Serrer les vis, mais ne pas trop serrer.



Outils nécessaires



Cordless Drill




Socket Adapter

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (TAILLE RÉELLE)







VIS AUTOTARAUDEUSE EN ZINC
NO 10 X 1,0
1 B-6479-00
QTÉ 6




NOTE

Fixer le filet comme
indiqué dans le détail C.





METTRE À 10 PIEDS DE HAUT



DESCENDRE TOUT EN BAS

Élever la planche dorsale à une hauteur de jeu de 10 pi. Mesurer à partir du haut de la jante jusqu'à la surface de jeu.

À l'aide de ruban adhésif, marquer le côté de l'actionneur en acier (no 12) juste sous le manchon en plastique de l'actionneur (no 18) à cette hauteur de jante de 10 pi. Voir la figure 1.

Abaisser complètement la planche dorsale. Ne pas forcer l'actionneur une fois que la planche dorsale est dans sa position la plus basse. Voir la figure 2.

Ne retirez pas encore l'autocollant de hauteur (no 15). Placez soigneusement l'autocollant de hauteur à l'arrière de l'actionneur en acier et alignez la marque de 10 pi sur le ruban avec la marque de 10 pi sur l'autocollant de hauteur. L'autocollant doit s'adapter correctement à l'arrière de l'actionneur en acier (si ce n'est pas le cas, il suffit de l'ajuster au haut de l'actionneur).


12. Fixer le tampon de poteau (no 53) à l'avant du poteau en enroulant les sangles autour

du poteau et colle à Velcro sur le côté opposé du coussin. Le coussin de poteau doit couvrir les vis du poteau, mais reste sous l'étiquette d'avertissement sur l'avant du poteau. S'assurer de repositionner le coussin de poteau en cas de glissement.

REMARQUE : Ne pas recouvrir l'étiquette d'avertissement à l'avant du poteau avec le tampon de poteau.



REMARQUE : Le haut du coussin de poteau (n° 53) doit couvrir les vis du poteau, mais reste sous l'étiquette d'avertissement à l'avant du poteau.



Conseil : Utilisez périodiquement un protecteur en vinyle sur les patins de poteau et les patins de planche dorsale assurent la meilleure apparence et une longue durée de vie

